


# Dosierpumpe Biogas Kd



Dosierpumpe auf Bodenplatte anschrauben.

Überströmventil kurz nach der Pumpe anbringen. >>>>**Pfeilrichtung beachten**<<<<

Dadurch wird der freie Lauf der Flüssigkeit (Schwerkraft) bei Stillstand der Pumpe verhindert.

Dosierpumpe wird nach Fermentergröße angepasst.

Die Dosiermenge kann über die Hubfrequenz verändert werden.

Die Dosierpumpe kann über eine Zeitschaltuhr mehrmals tägl. betrieben werden. (nicht im Lieferprogramm)

Bitte bei der Bestellung angeben, Ob Wand oder Fußkonsole geliefert werden soll.

10 Meter Schlauch im Lieferumfang.

## Dosiertechnik

Heinrich Wellmann  
Freiheits Weg 23  
45721 Haltern  
Tel.02360 207  
0171 7747900  
[www.saeuredosierer.de](http://www.saeuredosierer.de)